

RWF プレカットソフトのプロッター設定方法

1. 「Plotter」欄で「Select（選択）」ボタンをクリックします。
2. ご使用のプロッターのブランドとモデルを選択してください。
 - GCC • GraphTec • Mimaki • Saga
 - Summa • Gunner • TENETH • Roland • Easycut
3. プロッターが正しく接続されているか確認してください。
 - パソコン本体とプロッターとの接続は **USB** での接続のみご使用サポートしております。
※シリアルポート・ネットワーク接続に関しては動作の保証は出来ません。
4. 接続状況の確認
 - デバイスが自動で接続されない場合は、以下をお試ください。
 - **USB** ケーブルの抜き差しを行う
 - プロッターとコンピューターの両方を再起動する
 - デバイスマネージャー（**Windows**）でプロッターが認識されているか確認する
 - 必要なドライバーがインストールされているか確認する（必要であればプロッターメーカーの公式サイトからダウンロード）
5. テストカットの実行
 - 適切な **カット圧** と **カット速度** を設定します。
 - 「**Plot Now**（今すぐプロット）」をクリックしてテストカットを開始します。
 - プロッターが正しくカット処理を実行するか確認します。
6. それでも接続できない場合さらなるトラブルシューティングのため、以下の情報をご提供ください。
 - ご使用のプロッターのブランドとモデル
 - **OS** とバージョン情報（例：**Windows** のバージョン）
 - 発生している問題の具体的な内容（例：「**Select** をクリックしても反応しない」など）
 - スクリーンショットまたはエラーメッセージ（問題の特定を早めるため）